



Aide-mémoire pour l'entreposage estival de la motoneige

Préparation

Rassemblez tout le matériel nécessaire :

- Stabilisateur d'essence de haute qualité
- Huile de remisage / huile de brouillard (moteurs 4-temps ACE seulement)
- Huile et lubrifiants pour carter de chaîne
- Chargeur d'entretien de batterie
- Housse respirante pour motoneige
- Produits de nettoyage
- Outils et manuel du propriétaire Ski-Doo
- Préparez un espace de travail propre et bien organisé.

Étape 1 : Nettoyage et inspection

- Lavez soigneusement la motoneige, y compris le dessous du châssis.
- Séchez-la complètement pour éviter la corrosion.
- Inspectez pour déceler toute usure, fuite ou dommage.
- Réparez ou remplacez les pièces endommagées avant l'entreposage.

Étape 2 : Préparation du système de carburant

- Ajoutez un stabilisateur d'essence et faites tourner le moteur quelques minutes **OU** videz complètement le système de carburant.
- Pour les modèles Mini MXZ, videz les cuves de carburateur.
- Pour les modèles à injection électronique, suivez les instructions du manuel du propriétaire.

Étape 3 : Moteur et lubrification

- Pour les moteurs 4-temps, changez l'huile moteur et le filtre.
- Pour les moteurs 4-temps, appliquez une huile de remisage (fogging oil) dans les cylindres.
- Pour les moteurs 2-temps, suivez la procédure d'entreposage du moteur décrite dans le manuel du propriétaire.
- Graissez tous les points de lubrification : suspension, bras de direction, roulements d'essieu, etc.
- Vaporisez un inhibiteur de corrosion XPS sur les pièces métalliques exposées.

Étape 4 : Batterie

- Débranchez la batterie (borne négative en premier).
 - Nettoyez les bornes avec une brosse métallique.
 - Entrez la batterie dans un endroit frais et sec.
 - Laissez-la branchée à un chargeur d'entretien ou à un chargeur lent (trickle charger).
-

Étape 5 : Chenille et suspension

- Soulevez l'arrière du véhicule jusqu'à ce que la chenille soit dégagée du sol.
 - Ne relâchez pas la tension de la chenille.
 - Lubrifiez toutes les composantes de suspension.
-

Étape 6 : Lieu d'entreposage

- Choisissez un endroit sec, bien ventilé et à l'intérieur ou :

Si vous entreposez à l'extérieur:

- Utilisez une housse respirante pour motoneige.
 - Surélevez la motoneige à l'aide de blocs.
 - Utilisez des répulsifs à rongeurs pour éviter les infestations.
-

Préparation avant la saison (optionnelle)

- Vérifiez tous les niveaux de liquides (huile moteur, liquide de refroidissement, huile de carter de chaîne).
- Inspectez le système de freinage et la batterie.
- Vérifiez la lubrification complète de la suspension et des composantes mobiles.
- Ajustez la tension de la chenille au besoin.
- Démarrez le moteur et assurez-vous du bon fonctionnement général.

